



GENVEX 2- trinsrumtermostat er en reguleringsenhed til styring, regulering og overvågning af GENVEX aggregaterne GE 210/215 VP + GE 310/315 VP + GE 420/525 VP.

- 1: Drejeknap til indstilling af den ønskede rumtemperatur
- 2: Grøn lampe der viser anlæg i drift
- 3: Grøn lampe der viser kompressor i drift. Når lampen blinker er anlægget ved at afrime, som sker automatisk.
- 4: Gul lampe - når lampen er slukket kører anlægget på grund-ventilation. -Når lampen lyser kører anlægget på over-ventilation, som kan reguleres over emhætten, kontakt 7 på rumtermostaten eller over en extern fugtføler i badeværelset.
- 5: Gul lampe - når lampen er slukket er suppleringsvarmen frakoblet. Når lampen lyser er der behov for yderligere opvarmning og suppleringsvarmen kobler ind. På kontakt 8 har man mulighed for at slukke for suppleringsvarmen. Reguleringsenheden sikre samtidig at suppleringsvarmen først kan indkobles når kompressoren er i drift.
- 6: Rød lampe - når lampen lyser er kompressoren koblet ud af højtrykspressostaten. (Årsag se vedligehold - vejledning). Kompressoren skal manuelt genindkobles på højtrykspressostaten. Når lampen blinker skal de to filtre skiftes og efter endt udskiftning skal resetknap på styrebox aktiveres. Overvågning af filterskift sker af indbygget timer indstillet på 3 måneders tidsinterval.